

Nahrievač Hitaste Q1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Netto hmotnosť	36 g
Rozmer	98,5x22x15 mm
Kapacita akumulátora	zabudovaný akumulátor, 900 mAh
Vstupné napätie	5 V/500 mA
Doba nabíjania	približne 1,5 hodiny
Doba činnosti	240 sekúnd
Plným nabíjaním	12 tabakových náplní

ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

- 1 ks ohrievač Hitaste Q1
- 1 ks USB kábel
- 1 ks užívateľská príručka
- 1 ks certifikát



01 ZAPÍNANIE

Zatlačte spúšťacie tlačidlo trikrát za 2 sekundy. Ohrievač raz zavibruje a začne predohrev. Signalizačné svetlo trikrát zabliká, potom začne pomaly blikať, po uplynutí 15 sekúnd ohrievač zase vibruje, a následne signalizačné svetlo priebežne svieti.

02 VYPÍNANIE

Plynulá doba činnosti je 240 sekúnd. Prístroj sa automaticky vypne, keď sa fajčenie skončí (červené signalizačné svetlo zabliká, a prístroj raz zavibruje). Vyberte tabakovú náplň a zahodte. Keď prístroj chcete vypnúť počas fajčenia, trikrát zatlačte spúšťacie tlačidlo. Signalizačné svetlo trikrát zabliká a prístroj raz zavibruje.

03 ZMENA TEPLoty

Pre zmenu hodnoty teploty zatlačte päťkrát spúšťacie tlačidlo. Vybrať si môžete z troch teplôt, hoc aj počas fajčenia.

biela: NÍZKA ($220 \pm 10^{\circ}\text{C}$)

modrá STREDNÁ ($250 \pm 10^{\circ}\text{C}$)

zelená VYSOKÁ ($280 \pm 10^{\circ}\text{C}$)

04 MIERA NABITIA AKUMULÁTORA

Pre kontrolu miery nabitia akumulátora raz zatlačte spúšťacie tlačidlo. Signalizačné svetlo svieti jednu sekundu.

červená: NÍZKA ($3,75 \pm 0,1 \text{ V}$)

modrá STREDNÁ ($3,75\text{-}3,95 \pm 0,1 \text{ V}$)

zelená VYSOKÁ ($3,95 \pm \text{nad } 0,1 \text{ V}$)

05 KONTROLA TEPLoty

Pre kontrolu nastavenia aktuálnej teploty zatlačte dvakrát spúšťacie tlačidlo. Signalizačné svetlo svieti jednu sekundu.

biela: NÍZKA

modrá STREDNÁ

zelená VYSOKÁ

06 NABÍJANIE

Keď prístroj pred začatím fajčenia sníma nízku mieru nabitia akumulátora, potom sa automaticky vypne. **Prosíme, aby ste pri takom stave dobili prístroj. Počas dobývania zelené svetlo pomaly bliká.** Keď je prístroj úplne nabitý, svetlo sa vypne. Počas nabývania nie je možné fajčiť s prístrojom.

07 OCHRANNÉ FUNKCIE

Keď v ohrievači tabaku vznikne vnútorný skrat, preruší sa elektrický obvod, nastane styková chyba, za takého stavu sa prístroj automaticky vypne, a červené signalizačné svetlo trikrát zabliká.

08 ČISTENIE

Ohrievač tabaku disponuje automatickou čistiacou funkciou. Pred začatím čistenia odstráňte kryt tepelnou izoláciou. Pokiaľ prístroj je dostatočne nabitý, potom za sebou osemkrát zatlačte spúšťacie tlačidlo. Blikajúce červené svetlo oznamuje, že čistenie prebieha. Nedotýkajte sa ohrievacej ihly, lebo môže spôsobiť popáleniny. Po ukončení čistenia červené svetlo sa vypne. Následne malou čistiacou kefkou alebo paličkou môžete vyutierať prístroj, a potom kryt založite naspäť. Odporúča sa prístroj čistiť po dvoch dňoch. Paličkou prístroj čistite opatrne, jemne, aby ste nezlomili ohrievaciu ihlu.

PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Prístroj obsahuje precízne elektrické obvody a súčiastky. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať. Výrobca nezodpovedá za chyby a úrazy v dôsledku rozmontovania ohrievača. V záujme optimálnej pary a chute sa presvedčte, či bylinná alebo tabaková náplň je suchá. Pre maloleté osoby je zakázané prístroj používať. Dbajte, aby prístroj nespadol.